

↑ RECEIPT	HELP	↑	MODE (HOME)	(PAGE UP)			£ €	\$ ₤	+ -	[{	] }	/ \	& ~	§ ¢	ã Ã	õ Õ
		↓	ESC/ CANCEL	(PAGE DOWN)			@ &	* -	# %	(<	) >	, “	, ;	. :	! ¡	? ¿
		⊗	•	CL	(PREV. RECORD)	(NEXT RECORD)	â Â	ê Ê	î Î	ô Ô	û Û	ä Ä	ë Ë	ï Ï	ö Ö	ü Ü
		7	8	9	(DEL)		á Á	é É	í Í	ó Ó	ú Ú	à À	è È	ì Ì	ò Ò	ù Ù
(⇐)	(⇒)	4	5	6			Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
(CAPS)		1	2	3	#/TM ST		A	S	D	F	G	H	J	K	L	ß
(SHIFT)	(DC)	0	00 CODE	(SPACE)	TL/NS		Z	X	C	V	B	N	M	å Å	ç Ç	ñ Ñ